

maxit Deko-TEX Gewebekleber LF

Produktbeschreibung

Im Innenbereich zum Kleben von Glasfaser- und Textilgewebe, Vinylschaum- und Glasfaser-tapeten sowie dünnen Hartschaum-Untertapeten auf Innenputzflächen, Span-, Sperrholz- und Gipskartonplatten. Lösungsmittelfrei!

Vorarbeiten

Zum Kleben ist ein trockener, fester und tragfähiger Untergrund notwendig. Dabei ist die VOB, Teil C, Abs. 3.1.1 zu beachten. Der Untergrund sollte frei von Trennmitteln sein. Zum Ausgleich unebener Flächen, Spachtelarbeiten mit maxit Glätt- und Füllspachtel ausführen. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sein.

Grundbeschichtung

Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung
Mineralischer Putz	Ausreichend abbinden lassen. Verschmutzungen entfernen und Flächen säubern. Sinterhaut entfernen. Fehlstellen strukturgleich mit ALICANT Glätt- und Füllspachtel ausgleichen	maxit prim 1070 Tiefgrund
Altputz	Flächen nass oder trocken gründlich reinigen. Lose Anstriche und Putzteile entfernen. Fehlstellen strukturgleich ausbessern.	maxit prim 1070 Tiefgrund (wenn nötig)
Stark sandende Putze	Flächen nass oder trocken gründlich reinigen. Lose Anstriche und Putzteile entfernen.	Beratung anfordern
Gipshaltige Bauelemente und Putze	Evtl. vorhandene Sinterhaut und Spachtelgrate abschleifen.	maxit prim 1070 Tiefgrund
Beton	Trennmittlrückstände sowie kreichende oder sandende Substanzen entfernen.	maxit prim 1070 Tiefgrund maxit prim 1065 Putzgrund LF
Kalksandstein	Flächen nass oder trocken reinigen. Auf einwandfreie Verfügun achten. Ausreichend austrocknen lassen (min. 3 Monate). Auf einwandfreie Verfügun achten.	maxit prim 1065 Putzgrund LF
Tragfähige Altanstriche	Glänzende Oberflächen anrauen oder anlaugen.	-

Franken maxit GmbH & CO.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon +49 (0) 9220-18-0
Telefax +49 (0) 9220-18-200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpä
Telefon +49 (0) 3647-433-0
Telefax +49 (0) 3647-433-380
www.maxit-kroelpa.de

Nichttragfähige Altanstriche	Mechanisch entfernen.	maxit prim 1070 Tiefgrund
Leimfarbenanstriche	Gründlich abwaschen	Entsprechend Untergrund
Holzwerkstoffe wie Span-, Preß- und Holzfasertapeten im Innenbereich	Gründlich reinigen. Auf Holzinhaltsstoffe prüfen (eventuell Isolieranstrich).	maxit prim 1010 Haftsperrgrund

Verarbeitung

Den Kleber mit Rolle oder feinem Zahnpachtel satt und gleichmäßig auf vorbereitetem Untergrund oder Belagrückseite auftragen. Ausreichend dicke Kleberschicht aufbringen, da bei zu dünnem Kleberauftrag an Fehlstellen Blasenbildung am Gewebe entstehen kann. Kleberflecke vermeiden, da Textil-Wandbeläge und Gewebetapeten beim Nachwaschen schrumpfen können. Dann einbetten und andrücken. Verarbeitungsrichtlinien des Belagherstellers beachten!

Hinweis

Zur Verlängerung der offenen Zeit dem Kleber 10-20 % Tapetenkleister zugeben. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz verwenden.

Technische Daten

Dichte	1,05 g/cm ³
Bindemittelbasis	Copolymere Kunststoffdispersion
Farbton	Farblos auf Trocknend
Packungsgrößen	15 Kilogramm
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.
Auftragsverfahren	Streichen, rollen
Verarbeitungstemperatur	Bei Bedarf mit Wasser
Verbrauch (pro Anstrich)	ca. 280 g/m ² je nach Untergrundbeschaffenheit. Exakte Verbrauchsmengen durch Anlegen von Probeflächen ermitteln.
Trockenzeit (bei 20 °C und 65 % Luftfeuchte)	Nach 24 Stunden oberflächentrocken
Abtönung	-
Verdünnung	Bei Bedarf mit Wasser
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Gefahrenkennzeichnung	entfällt
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können nach Europäischem Abfallkatalog-Schlüssel-Nr. 170701 (gemischte Bauabfälle), bzw. Nr. 080105 (ausgehärtete Farben und Lacke) als Hausmüll entsorgt werden.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Franken maxit GmbH & CO.

Azendorf 63

D-95359 Kasendorf

Telefon +49 (0) 9220-18-0

Telefax +49 (0) 9220-18-200

www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH

Brandensteiner Weg 1

D-07387 Krölpa

Telefon +49 (0) 3647-433-0

Telefax +49 (0) 3647-433-380

www.maxit-kroelpa.de